

Vor der ersten Nutzung von Internet oder MMS mit Ihrem Smartphone kann es ggf. notwendig sein, den Zugangspunkt (APN) manuell einzurichten.

Diese Anleitung hilft Ihnen, diese Einstellungen in wenigen Minuten vorzunehmen

Bitte beachten Sie dabei, dass die Nutzung des mobilen Internets bzw. der Datenübertragung (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA) ein datenfähiges Mobiltelefon voraussetzt (GPRS oder UMTS/HSDPA). Hinweise zur Eignung Ihres Handys für die Internetnutzung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Handys.

Bitte verwenden Sie folgende Einstellungen für Internet und MMS:

MOBILES INTERNET

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
Profilname	Rossmann Internet
APN/Zugangspunkt	web.vodafone.de
1. DNS	(nicht verändern)
2. DNS	-
Benutzername	(leer)
Passwort	(leer)
IP-Adresse	dynamisch
IP-Header Komprimierung	Nein
Proxy verwenden	Nein
Startseite	rossmann-mobil.de

MMS

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
Profilname: (auch als Name Zugangspunkt/Proxy-Name/Name der Einstellung bezeichnet)	VFD2 MMS Tipp: Wenn dieses Profil bereits vorhanden ist, sollten Sie dieses nutzen. Prüfen Sie ggf. die Einstellungen. Andernfalls erstellen Sie ein neues Profil mit diesem Namen, in welchem Sie die u. a. Einstellungen vornehmen.
Startseite: (auch als Homepage/URL Relay- Server/Service-Zentrum bezeichnet)	http://139.7.24.1/servlets/mms Tipp: Beachten Sie Groß- und Kleinschreibung
APN: (auch als Zugangspunkt/Adresse bezeichnet)	event.vodafone.de
IP-Adresse: (auch als IP-Einstellung/Gateway- Adresse/Relayserver-URL/MMS- Relayserver/Proxy-Adresse bezeichnet)	139.007.029.017
Port:	80 (bei WAP 2.0) Falls MMS-Versand nicht möglich, tragen Sie 9201 ein. In diesem Fall besitzen Sie ein WAP 1.1 Handy

Optionale Einstellungen, die je nach Handymodell und Hersteller ergänzend konfiguriert werden müssen

Erster Server: (auch als DNS1 / Primär-DNS bezeichnet)	139.007.030.125
Zweiter Server: (auch als DNS2 / Sekundär DNS bezeichnet)	139.007.030.126
Abbruchzeit:	180 Sekunden
Typ des Proxy:	http (wenn Sie Port 80 angegeben haben, s. o.) wtp/wsp (wenn Sie Port 9201 angegeben haben, s. o.)
Authentifizierungsart:	CHAP

Windows z.B. HTC Windows Phone 8, alle Nokia Lumia

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links
2. Tippen Sie auf Einstellungen
3. Tippen Sie auf Mobiles Netzwerk / Mobile Netzwerke / Mobilfunk
(Wählen Sie Datenverbindung und aktivieren Sie diese Option)
5. Tippen Sie auf APN (bzw. Internet-APN oder MMS-APN) hinzufügen
6. Geben Sie die Einstellungen wie oben gezeigt ein
7. Tippen Sie zum Speichern auf das Häkchen

iOS: Apple iPhones

1. Tippen Sie auf Menü
2. Tippen Sie auf Einstellungen
3. Tippen Sie auf Allgemein
4. Tippen Sie auf Netzwerk
5. Tippen Sie auf Mobiles Datennetzwerk
6. Tippen Sie auf APN
7. Geben Sie die Einstellungen wie oben gezeigt ein.
(Eventuell muss das iPhone neu gestartet werden.)

Android z.B. HTC ONE, HTC Desire, alle Sony Xperia, alle Samsung Galaxy, Vodafone Smart II, LG P350, Alcatel OneTouch-Modelle

1. Tippen Sie auf Hauptmenü
2. Tippen Sie auf Einstellungen
3. Tippen Sie auf Drahtlos und Netzwerke / weitere Einstellungen / Mehr...
4. Tippen Sie auf Mobile Netzwerke / Mobilfunknetze
(Tippen Sie auf Mobile Datenverbindung aktivieren)
5. Tippen Sie auf Zugangspunkt / Zugangspunkte / Zugangspunktnamen
6. Drücken Sie die Menütaste des Smartphones
7. Tippen Sie auf Neue APN
8. Geben Sie die Einstellungen wie oben gezeigt ein
9. Drücken Sie die Menütaste und tippen Sie auf Speichern

Android: Alle Samsung S-Modelle

1. Tippen Sie auf Menü
2. Tippen Sie auf Einstellungen
3. Tippen Sie auf Netz
4. Tippen Sie auf Verbindungen
(Bestätigen Sie die Warnmeldung mit Ja)
5. Tippen Sie auf Erstellen
6. Geben Sie die Einstellungen wie oben gezeigt ein (beachten Sie, dass ‚Zugangsname‘ hier für den APN-Zugangspunkt steht)
7. Tippen Sie auf Speichern

Blackberry: Modelle Bold, Curve

1. Klicken Sie auf der Startseite oder in einem Ordner auf das Symbol Optionen
2. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen bzw. Gerät und anschließend Erweiterte Systemeinstellungen
3. Klicken Sie auf TCP / TCP IP
4. Geben Sie die Einstellungen wie oben gezeigt ein
5. Drücken Sie die Menütaste
6. Klicken Sie auf Speichern

Haben Sie weitere Fragen?

Ihre Rossmann mobil Kundenbetreuung erreichen Sie täglich von 7 – 23 Uhr unter der Kurzwahl 22268 (0, 20 € pro Anruf vom Mobiltelefon mit Rossmann mobil) oder unter der Telefonnummer 01806 655 611 (20 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, 60 Cent pro Anruf aus den dt. Mobilfunknetzen). Zudem können Sie uns jederzeit eine E-Mail schicken an service@rossmann-mobil.de.

Viel Freude beim Telefonieren und Surfen mit Rossmann mobil.